

Einführung

Dieses neue Produkt ist im Zusammenhang mit dem RCBS Rotary Case Trimmer (Hülsestrimmergerät) entwickelt worden, es soll Ihnen helfen, unterschiedliche Hülsen kürzen zu können, ohne jedesmal die langwierige Einstellung des Trimmergerätes auf die exakte Länge der Hülse einzustellen. Durch die Trimmerlehren haben Sie, genau wie bei dem Pulverfüllgerät Uniflow, ein hohes Maß an Gleichmäßigkeit und Wiederholbarkeit bei der Hülsestrimmung. Die genaue Herstellung dieser Werkzeuge erlaubt es Ihnen auch in der Zukunft eine genaue Wiederholung der Einstellung des Hülsestrimmergerätes.

Um jede Hülsenlänge bearbeiten zu können, benötigen Sie sechs verschiedene Trimmerlehren, obwohl es einige Patronenlängen gibt, die nicht von jedem Wiederlader benötigt werden. Jede Patrone benötigt eine bestimmte Trimmerlehre zum Justieren.

Denken Sie daran, die folgende Bedienungsanleitung ist für Wiederlader geschrieben worden, die Trimmerlehre Nr. 1 und 2 benutzen. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch das SPEER Reloading Manual für die korrekte Trimmerlänge.

Anleitung

Diese Anleitung ist für die Trimmerlehre Nr. 2 bis 6. Beachten Sie die spezielle Anleitung für die Trimmerlehre Nr. 1.

1. Schieben Sie die Einstellschraube auf die rechte Seite der Führungsstange und zwar so, daß die Buchse an dem Trimmerhebel anliegt, und sichern Sie sie an dieser Stelle.
2. Suchen Sie anschließend die korrekte Trimmerlehre aus der Liste, und stülpen Sie sie über die Führungsstange des Hülsestrimmers.
3. Die Trimmerlehre wird mit fünf Schrauben ausgeliefert, um die unterschiedlichsten Hülsenlängen zu erreichen. Durch Versuche erhalten Sie die richtige Schraube, die Sie für die Patrone benötigen, die Sie gerade bearbeiten wollen. Benutzen Sie die Kontermutter, um die Einstellung zu sichern.
4. Kürzen Sie die Hülsen in der gewohnten Art und Weise, wie es in der Bedienungsanleitung Ihres Hülsestrimmers beschrieben wird.
5. Nachdem Sie die Trimmerlehre benutzt haben, können Sie sie in der Original Plastikbox aufbewahren. Markieren Sie an einem Ende die Einstellung der Trimmerlehre und das Kaliber, für welches Sie es benutzt haben. Oder bewahren Sie sie in der Matrizenbox des entsprechenden Kalibers mit auf, um sie bei der nächsten Benutzung direkt griffbereit zu haben, wenn Sie dieses Kaliber wieder laden wollen.

Spezieller Hinweis für Trimmlehre Nr. 1

Falls Sie Hülsen kürzen wollen, die kürzer als 2,54 cm sind (.32 Auto, 9 mm Luger, .45 ACP, etc.) wird ein Ring Stop Assembly benötigt, welcher im Lieferumfang der Trimmlehre Nr. 1 enthalten ist er muß anstelle der vorhandenen Einstellschraube auf die Führungsstange montiert werden. Einbau des Ring Stop Assembly:

1. Lösen Sie die Halteschraube des Trimmhebels, und ziehen Sie die Einstellschraube von der Führungsstange.
2. Schieben Sie den Ring Stop auf die Führungsstange, und befestigen Sie anschließend wieder den Trimmhebel.
3. Im Lieferumfang des Ring Stop befindet sich eine Schraube (8/32" x 1/8") und ein Messingplättchen. Stecken Sie das Messingplättchen in das Loch des Ring Stops, und installieren Sie die Schraube. Achten Sie darauf, daß der Ring Stop sich soweit rechts (am Hebel des Trimmers) befindet, wie es nur möglich ist, und ziehen Sie die Schraube am Ring Stop an. Wichtig: Das Messingplättchen muß als erstes in das Loch gesteckt werden, bevor Sie die Schraube hineindrehen. Dieses schützt die Führungsstange vor Beschädigungen.
4. Installieren Sie die Trimmlehre Nr. 1, und fahren Sie mit der regulären Montageanleitung fort.
5. Lassen Sie den Ring Stop Assembly für alle anderen Kaliber an seinem Platz, aber bestellen Sie dann immer eine Nr. größer als in der Liste angegeben, (außer Nr. 6) sofern Sie eine Hülse kürzen wollen, die länger als 2,54 cm ist.